

E-BLUE

Herná klávesnica E-Blue AUROZA

Návod na použitie

Inštalácia

Klávesnicu zapojte do USB portu Vášho počítača a počkajte, kým operačný systém dokončí inštaláciu ovládača. Potom je klávesnica pripravená na použitie.

Popis

Kvalitná herná klávesnica s pulzujúcim osvetlením okrajov.

- nádherný moderný design
- nastaviteľné svetlá (3 farby)
- 16 multimediálnych kláves
- 2 úrovne nastavenia stojanu
- vďaka odtokovým kanálikom je odolná proti poliatu
- pletený optický USB kábel zaisťuje stabilný prenos dát

Špecifikácia

- 104 kláves
- veľkosť: 50,6x22,3x4,1 cm
- 16 multimediálnych kláves
- pripojenie USB

Funkcie kombinácií kláves

- | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|----|--------|---|
| 1 | kláves | + F1 = LOCK | 10 | kláves | + F10 = Zníženie hlasitosti |
| 2 | kláves | + F2 = Tento počítač | 11 | kláves | + F11 = Zvýšenie hlasitosti |
| 3 | kláves | + F3 = E-Mail | 12 | kláves | + F12 = Stíšenie (vypnutie zvuku) |
| 4 | kláves | + F4 = Internet | 13 | kláves | + Esc = Svetlo (modré, červené, purp., vypnuté) |
| 5 | kláves | + F5 = Stop | 14 | kláves | + Del = Doba odozvy (40slov/sek.; 400 ms) |
| 6 | kláves | + F6 = Hraj / Pauza | 15 | kláves | + End = Doba odozvy (50slov/sek.; 300 ms) |
| 7 | kláves | + F7 = Predchádzajúci | 16 | kláves | + PgDn = Doba odozvy (60slov/sek.; 200 ms) |
| 8 | kláves | + F8 = Ďalší | 17 | kláves | + Win = Windows prostredie |
| 9 | kláves | + F9 = Prehrávač | | | |



Code: YCEBUG71BU
OEM Nr.: EKM701BKUS-IU

17 kombinácie funkčné tlačidlo

www.e-blue.sk

E-BLUE

Herná klávesnica E-Blue AUROZA

Návod na použitie

Inštalácia

Klávesnicu zapojte do USB portu Vášho počítača a počkajte, kým operačný systém dokončí inštaláciu ovládača. Potom je klávesnica pripravená na použitie.

Popis

Kvalitná herná klávesnica s pulzujúcim osvetlením okrajov.

- nádherný moderný design
- nastaviteľné svetlá (3 farby)
- 16 multimediálnych kláves
- 2 úrovne nastavenia stojanu
- vďaka odtokovým kanálikom je odolná proti poliatu
- pletený optický USB kábel zaisťuje stabilný prenos dát

Špecifikácia

- 104 kláves
- veľkosť: 50,6x22,3x4,1 cm
- 16 multimediálnych kláves
- pripojenie USB

Funkcie kombinácií kláves

- | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|----|--------|---|
| 1 | kláves | + F1 = LOCK | 10 | kláves | + F10 = Zníženie hlasitosti |
| 2 | kláves | + F2 = Tento počítač | 11 | kláves | + F11 = Zvýšenie hlasitosti |
| 3 | kláves | + F3 = E-Mail | 12 | kláves | + F12 = Stíšenie (vypnutie zvuku) |
| 4 | kláves | + F4 = Internet | 13 | kláves | + Esc = Svetlo (modré, červené, purp., vypnuté) |
| 5 | kláves | + F5 = Stop | 14 | kláves | + Del = Doba odozvy (40slov/sek.; 400 ms) |
| 6 | kláves | + F6 = Hraj / Pauza | 15 | kláves | + End = Doba odozvy (50slov/sek.; 300 ms) |
| 7 | kláves | + F7 = Predchádzajúci | 16 | kláves | + PgDn = Doba odozvy (60slov/sek.; 200 ms) |
| 8 | kláves | + F8 = Ďalší | 17 | kláves | + Win = Windows prostredie |
| 9 | kláves | + F9 = Prehrávač | | | |



Code: YCEBUG71BU
OEM Nr.: EKM701BKUS-IU

17 kombinácie funkčné tlačidlo

www.e-blue.sk